

JDSF推薦

公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟

Power Grip

ダンスシューズ
靴底復活剤



SOLE RESTORE



徳用 ¥1,800
内容量 75ml
(ポンプスプレー式)

携帯用 ¥1,200
内容量 45ml
(ガススプレー式: 転倒利用可能)

パワーグリップは通常の滑り止めではなく、靴底(ソール)についたワックスや汚れを除去し、ソールを復活させるものです。使用法は、ツルツルになったソールにパワーグリップをさっと吹き付け、直ぐにワイヤーブラシで汚れを擦り取ります。これだけでソールが復活し、新しいシューズと同じ感覚で踊ることができます。従来の滑り止めオイルのようにシューズやフロアを汚すこともありません。徳用(75ml:ポンプスプレー式)は教室やホール、ご自宅で、携帯用(45ml:ガススプレー式)は、逆さまにしてもスプレーできるハンディタイプですので、競技会やパーティ会場で手軽にご使用頂けます。

ご使用方法

STEP1



固くなったソールにPower Gripをまんべんなく吹き付けます。

STEP2



乾かないうちに、ワイヤーブラシで汚れをこすり取ります。

販売元 イーエスエヌ株式会社

〒600-8357 京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町 618
TEL : 075-801-0251 FAX : 075-801-0253
e-mail : kyoto@esn.jp